

HÅLLER DITT TAK ?

För att du ska ha ett starkt och hållbart tak behöver du kontrollera ditt tak både vår och höst. Gör det till en rutin att se över ditt tak. Här har du en checklista på vad du behöver kontrollera och upptäcker du att något behöver åtgärdas kan du åtgärda det innan skadan blir för stor.



- Håll rent ditt tak**

Kvistar, mossa och andra beläggningar samlar upp fukt och kan leda in vatten under takpannorna eller öka risken att takplåten rostar samt ökad risk för frostsprängning. Använd trädgårdsslangen och en mjuk borste. Högtryckstvätt kan skada taket så undvik den.
- Träd och växter**

Se över om du har träd eller annan växtlighet som kan behöva beskäras. Grenar är en vanlig skadeorsak på tak.
- Undertaket**

Gå upp på vinden och kontrollera undertaket inifrån. Kontrollera att fukt och rötskador inte finns. Vanliga ställen är nere vid takfoten och vid skorstenen.
- Takpapp**

Lyft på takpannorna och titta hur takpappen ser ut. Finns skador på takpappen bör den bytas ut så den håller tät. Takpappen är den som skyddar taket mot kondens från takpannor och plåt.
- Vindskivor**

Se över vindskivornas skick. Saknas färg eller de har sprickor eller börjat ruttna behöver dessa bytas ut. Annars kan fukt tränga in i och sprida sig till resten av taket och så småningom till huskroppen.
- Plåtbeslag på taket**

Plåtbeslag som finns vid takluckor, runt skorstenens nedre kant mot taket och genomföringar såsom luftstosar bör kollar. Kontrollera om det finns rosthål och att det håller tätt. Om plåten rostat sönder behöver de bytas helt. Annars kan de slipas, grundas och målas.
- Ränndalar**

Har du ränndalar ska dessa rensas från kvistar och mossa. Se över så att rännalsskarvarna är täta. Byt ut vid behov.
- Nock och takytor**

Kontrollera att nockpannorna och takpannor ligger rätt. Om någon panna är trasig eller ligger snett. Kolla att underlag och tätningar är hela innan pannan läggs tillbaka. Se över att pannspikar inte blivit rostiga eller sitter löst.
- Ventilation och skorsten**

Kontrollera att ventilationsgenomföringar är fria från skräp. Ventilationen är viktig för att minska fukt. Se över skorstenens fogar. Är de dåliga behöver du skrapa ur och foga om. Är stenarna lösa behöver hela skorstenen muras om.
- Hängrännor och stuprör**

Rensa hängrännor och utkastare från löv och skräp. Se över att avrinningen är ordentlig. Är den dålig samlas skräp och löv i hängrännan. Håll vatten i rännan för att se att lutningen går åt rätt håll med rejäl fart. Minsta lutning på hängrännan ska vara 2,5 mm per meter.